

APARAT DO BADANIA KAPILARNOŚCI BIERNEJ GRUNTÓW TYP KBG

ZGODNY Z NORMĄ PN-B-04493

Aparat KBG służy do oznaczania kapilarności biernej gruntów budowlanych sypkich i o nieoznaczonej spoistości w celu oznaczenia wysadzeń podczas jego zamarzania. Ponadto wykorzystywany jest podczas obliczania dodatkowego obciążenia podłoża po obniżeniu zwierciadła wody gruntowe.

AKCESORIA W ZESTAWIE:

Podstawa

Stojak

Liniał pomiarowy

Mocowanie lejka ze śrubą regulacyjną

Naczynie badawcze

Średnica 20 cm

Pojemność 10 l

Lejek szklany

kąt rozwarcia 60

Wysokość 50 mm

DANE TECHNICZNE:

Zakres przesuwu próbki gruntu

2000 mm

Wysokość liniału z podziałką

2000 mm

