

APARAT DO OZNACZANIA WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI GRUNTÓW TYP ZWK II

ZGODNY Z NORMĄ PN-B-04492

Aparat przeznaczony jest do oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów sypkich piaszczystych, przy ocenie ich przydatności do celów drogowych lub budowlanych.



Próbkę gruntu o nienaruszonej strukturze wmontowujemy do aparatu i napełniamy go wodą. Mierząc wydatek wody, która przepłynie przez badaną próbkę, przy założonym spadku hydraulicznym i czasie przepływu, określamy wskaźnik wodoprzepuszczalności.

W ZESTAWIE:

- ✚ kompletny pojemnik cylindryczny
- ✚ pierścień do pobierania próbek
- ✚ sito o rozmiarze oczek #0,2 mm z nadstawką
- ✚ siatka
- ✚ obciążnik
- ✚ skala

