

## STOŻEK NOVIKOWA

Stożek przeznaczony jest do oznaczenia konsystencji zaprawy budowlanych zgodnie z normą PN-B-04500. Zasada badania polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie, mierzonej w centymetrach po tworzącej stożka.

### WG NORMY:

PN-B-04500

Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

W zestawie znajduje się następujące wyposażenie:

- Statyw
- Naczynie stożkowe stanowiące pojemnik na zaprawę (wykonany ze stali nierdzewnej)
- Mosiężny stożek pomiarowy o masie 300 g
- Wyskalowana miarka do odczytu wielkości zanurzenia

Waga 15 kg

Przyrząd wykonany jest zgodnie z punktem 3.3.1.2. Polskiej Normy PN-85/B-04500 pt. „ Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych ”

